

F25 LED Bulb Error Fixes

MODULE	SECTION	FUNCTION VALUE	NEW VALUE	DEFAULT	DESCRIPTION
FRM	3090	AUSG_15_BL_L_WARM_UEBERW_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Warm Check-Left Brake Light
FRM	3090	AUSG_15_BL_L_KALT_UEBERW_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Cold Check-Left Brake Light
FRM	3090	AUSG_15_BL_L_IS_LED	No Change	aktiv	Not sure this is necessary but it was already active
FRM	3090	AUSG_16_BL_R_WARM_UEBERW_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Warm Check-Right Brake Light
FRM	3090	AUSG_16_BL_R_KALT_UEBERW_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Cold Check-Right Brake Light
FRM	3090	AUSG_16_BL_R_IS_LED	No Change	aktiv	Not sure this is necessary but it was already active
FRM	3090	AUSG_20_FRA_HL_WARM_UEBERW_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Warm Check-Left Rear Turn Signal
FRM	3090	AUSG_20_FRA_HL_KALT_UEBERW_AKTIV	No Change	nicht_aktiv	Cold Check-Left Rear Turn Signal (Was already not active)
FRM	3090	AUSG_20_FRA_HL_IS_LED	aktiv	nicht_aktiv	Not sure this is necessary but it is active for my OEM LED's
FRM	3090	AUSG_21_FRA_HR_WARM_UEBERW_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Warm Check-Right Rear Turn Signal
FRM	3090	AUSG_21_FRA_HR_KALT_UEBERW_AKTIV	No Change	nicht_aktiv	Cold Check-Right Rear Turn Signal (Was already not active)
FRM	3090	AUSG_21_FRA_HR_IS_LED	aktiv	nicht_aktiv	Not sure this is necessary but it is active for my OEM LED's
FRM	3090	AUSG_22_FRA_VL_WARM_UEBERW_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Warm Check-Left Front Turn Signal
FRM	3090	AUSG_22_FRA_VL_KALT_UEBERW_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Cold Check-Left Front Turn Signal
FRM	3090	AUSG_22_FRA_VL_IS_LED	aktiv	nicht_aktiv	Not sure this is necessary but it is active for my OEM LED's
FRM	3090	AUSG_23_FRA_VR_WARM_UEBERW_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Warm Check-Right Front Turn Signal
FRM	3090	AUSG_23_FRA_VR_KALT_UEBERW_AKTIV	nicht_aktiv	aktiv	Cold Check-Right Front Turn Signal
FRM	3090	AUSG_23_FRA_VR_IS_LED	aktiv	nicht_aktiv	Not sure this is necessary but it is active for my OEM LED's